

ELEKTRON-EL30 - KURZANLEITUNG


BLUETOOTH -> Verbindung herstellen (Handy, Tablet, Laptop)

1. Schalten Sie das Soundsystem ein, und wählen Sie mit der MODE-Taste: BLUETOOTH –
ACHTUNG: nach Einschalten bleibt die Box ca. 1 Minute „findbar“
2. Schalten Sie Bluetooth am Handy ein, und lassen Sie das Handy nach neuen Bluetooth-Geräten suchen
3. Das Handy wird das Soundsystem finden als „bluetooth“ (Kopfhörerprofil)
4. Wählen Sie das Soundsystem an auf Ihrem Handy und wählen Sie: verbinden
5. Auf dem Display des Soundsystems wird angezeigt: Connected, die Anzeige bleibt im Display so lange die Verbindung gespeichert bleibt.
6. Sie können jetzt über das Soundsystem Musik abspielen so wie Sie das machen würden bei einem Kopfhörer
7. Halten Sie die Tasten VOL- und VOL+ gedrückt am Soundsystem zum Anpassen vom Volumen
8. Die Verbindung lässt sich einfach überschreiben indem Sie den Vorgang wiederholen

ACHTUNG: Falls das Handy ein Passwort braucht, geben Sie bitte 0000 ein.

USB-STICK ODER SD-KARTEN -> Verwendungshinweise

Nach Einstecken der SD-Karte oder USB-Stick fängt der Player automatisch zum Abspielen an.

Sollte das nicht der Fall sein, so drücken Sie die SCAN-Taste  oder stecken Sie das Medium mal neu ein. Der Player erkennt keine Verzeichnisse.

- - - SD-Karten / USB-Sticks bis 16GB werden unterstützt
- - - Der Player kann nur FAT32 formatierte Karten / Sticks erkennen

Auf Karte oder Stick dürfen sich nur MP3 Lieder befinden, andere Dateien können das Abspielen blockieren. Löschen Sie andere Dateien oder formatieren Sie Karte oder Stick neu.

MEDIAPLAYER MENU

Sie aktivieren das Menu, indem Sie die MODE-Taste ca. 2 Sek gedrückt halten. Mit den Pfeil-Tasten blättern Sie durch das Menu, mit der SCAN-Taste  bestätigen Sie Ihre Wahl. Mit „Exit“ verlassen Sie das Menu.

Line In (Kopfhörer-Klinken-Anschluss) - oder Bluetooth-Betrieb

- Bitte halten Sie die MODE-Taste ca. 2 Sek gedrückt, bis ein neues Menü erscheint
- Ganz rechts gibt es das Einstellungen-Piktogramm, dort gibt es als Auswahl:
 - o Systemzeit (System time) – Einstellung von Datum und Zeit
 - o Rücklichts Dauer (backlight)
 - o Language – hier lässt sich die System-Sprache wählen, inkl. Deutsch.
 - o Tools – hier gibt es einige weiteren Einstellungen
 - o Restore factory Settings – alle Einstellungen werden zurückgesetzt

USB / SD –Player

- Bitte halten Sie die MODE-Taste ca. 2 Sek gedrückt, bis ein neues Menü erscheint
 - o Wiederholung (repeat): Alle / Verzeichnis / das einzelne Lied / Zufallswahl (Random)
 - o Equalizer: Wahl aus 7 Musikarten
 - o File Browser: einzelne Lieder anzeigen und wählen